



## SILIKONINIS TINKAS Weber TD341

### NAUDOJIMO SRITYS

Plonaslukochnis tinkas silikono dervos pagrindu, pastos pavidalo, paruoštas naudoti. Silikono tinkas **Weber TD341** skirtas naudoti atliekant išorinių sienų bei lubų apdailą, taip pat kaip apdailos sluoksnis kompleksinėse šiltinimo sistemose, kurių izoliacija įrengiama iš polistireno putplastčio ir mineralinės vatos.

### SAVYBĖS

Labai stabilus, itin atsparus mechaniniams pažeidimams, elastingas, labai laidus vandens garams, itin atsparus išmetamosioms dujoms ir cheminiams oro teršalams, itin atsparus purvui, savaiminio valymo efektas, veikiant atmosferos krituliams, iš pat pradžių natūraliai atsparus dumblių atsiradimui, į paviršių menkai įsigeria drėgmė, lengva palaikyti švarą, labai gerai sukimba su mineraliniu pagrindu, lengva užtepti,

### PAVIRŠIUS BEI PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimų mažinančių nešvarumų. Termoizoliacinės plokštės turi būti prikljuotos **Weber.therm.403** arba **Weber.therm 405** klijais, išlygintos **Weber.therm 410** armavimo mišiniu su armavimo tinkleliu. Armavimo sluoksnis turi gerai sukieteti ir išdžiūti (apie 3 dienas). Išdžiuvusį sluoksnį gruntuoti **Weber PG221** arba **Weber PG215** gruntu mažiausiai prieš 12 val. iki tinkavimo.

### TINKO PARUOŠIMAS

Silikonis **Weber TD341** tinkas pristatomas jau paruoštas naudoti, jį tereikia kruopščiai išmaišyti elektriniu maišytuvu. Jeigu tinkas pernelyg tirštas (dėl ilgo laikymo, aukštos temperatūros ir pan.), tinką galima atskiesti į pylus truputį švaraus vandens – ne daugiau kaip 200 ml į 30 kg kibirą.

### TINKAVIMAS

Išmaišytą tinką **Weber TD341** tepti ant nigruntuoto pagrindo nerūdijančio plieno mente. Tepti reikia tolygiai, tinko perteklių nubraukti mente, kol bus gautas reikiamas sluoksnis. Nutinkavus reikia nedelsiant išlyginti tinką kieta plastmasine mentele. Tinko nereikėtų lyginti šlapiu įrankiu. Ištisinį sienos paviršių tinkuoti visą iš karto, nedarant pertraukų. Taip pat rekomenduojama tinkuoti tinku iš tos pačios gaminių siuntos. Jeigu tai neįmanoma, rekomenduojama sumaišyti kelis skirtinęs tinko siuntų kibirus didesniame inde ir nuolatos papildyti mažėjančią skiedinio kiekį.

### ORO SĄLYGOS TINKAVIMO IR KIETĒJIMO METU

Oro temperatūra tinkavimo ir džiūvimo metu negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +25 °C. Nutinkuotą paviršių reikia saugoti nuo tiesioginio atmosferos kritulių poveikio, kol tinkas visiškai sukietės. Tinkuoti patartina nevėjuotu oru, taip pat vengti tiesioginių saulės spinduliuų tinkuojamai sienai. Džiūvimo laikas apie 48 val. Laikas, per kurį tinkas visiškai sukietėja, esant dideliam santykiniam oro drėgnumui ir žemai temperatūrai, gali pailgėti iki kelių dienų.

### SPALVŲ GAMA

213 spalvų pagal spalvų katalogą **Color Spectrum**, galima sukurti bet kokias spalvas pagal pageidavimą

### TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Vandeninė silikono dervos dispersija, marmuro smėlis, užpildai, pigmentai, labai atsparūs šviesai ir atmosferos sąlygomis, modifikuojamieji priedai
Tūrinis svoris	1,6 - 1,8 g/cm <sup>3</sup>
Lipumas	> 0,2 N/mm <sup>2</sup>
Difuzinio pasipriešinimo koeficientas	$\mu = 50$
Atviro džiūvimo laikas	Apie 30 min.
Laikas, per kurį tinkas visiškai surišamas	Apie 48 val. (standartinėmis sąlygomis: temp. +20 °C, santykinis oro drėgumas 65%) - kitokiomis sąlygomis džiūvimo laikas gali būti ilgesnis arba trumpesnis
Pakuotės	30 kg kibirėlis. Padéklas – 16 kibirų – 480 kg
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliuose sandariai uždengtuose kibiruose, ne žemesnėje nei +1 °C, mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo datos

### FAKTŪRA IR IŠEIGA

Faktūra	Frakcija	Išeiga g/m <sup>2</sup>	Faktūra	Frakcija	Išeiga g/m <sup>2</sup>
Samanėlė	1,0 mm	1,5 - 2,0	Samanėlė	2,0 mm	3,5 - 4,0
Samanėlė	1,5 mm	2,5 - 3,0	Raižytas	2,0 mm	2,5 - 3,0

### PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų sugos bei higienos taisykių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdymo nuo pareigos turėti reikiama pasirengimai ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariui vandeniu.

**Saugoti akis ir odą, jeigu skysčio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariui vandeniu ir kreiptis į gydytoją.**